


b		
a		
zmena	dátum	meno

názov výkresu: Rozvádzač vynášacieho dopravníka

ROZVÁDZAČ RVD1 /zapojenie

dátum: 2017

list č.: 01



b		
a		
zmena	dátum	meno


názov výkresu: Rozvádzač vynášacieho dopravníka

RIADKOVÁ SCHÉMA ROZVÁDZAČA RVD1


dátum: 2017

list č.: 02

rozmiestnenie prístrojov



pohľad na rozvádzač



skriňa typ: WSM6040210 (Schrack)
rozмеры: (400x600x210) mm
uchytiť na konštrukciu zariadenia

vývody: DOLU
krytie: IP 54/20
napätie: 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S
napätie: 2 DC 24V, PELV

list = 10 A
Pi = 0,55 kW
Pp = 0,55 kW

ŠTÍTKY:

- 1 - HLAVNÝ VYPÍNAČ, 0-VYP I-ZAP
- 2 - CENTRAL STOP
- 3 - OVLÁDANIE DOPRAVNÍKA
A VIBRÁTORA

b		
a		
zmena	dátum	meno

názov výkresu: Rozvádzač vynášacieho dopravníka

ROZVÁDZAČ RVD1 /zostava

dátum: 2017

list č.: 03